

version-8-08 version-9-08 version-11-08 livebox

# Configuration LiveBox Pro

Dans le cadre des ENR il est demandé aux écoles d'avoir une adresse IP fixe; c'est l'occasion pour Orange de placer des Livebox "Pro" dont l'interface de configuration est présentée ci-dessous.

The screenshot shows the 'livebox' interface with tabs for 'accueil' and 'configurer'. The main section is titled 'état de votre réseau domestique'. It displays a list of connected devices:

Device	Location	Status
iPhone	Salon	Connected (green signal icon)
new-host-2	Salon	Connected (green signal icon)
BMC_DHCP	Salon	Disconnected (red X icon)
serveur-abuledu	Salon	Connected (green plus icon)

Below the list, there is a message: **Venez découvrir les services de la livebox:** des services innovants, sans fil, pour toute la famille. Communication, sécurité, loisirs... Connectez toute votre maison et profitez au quotidien de services simples et pratiques.

On the right, there is a 'Configurer' button and a status indicator: 'Statut des connexions : 3/3 Connecté'. At the bottom right, there is an 'Accéder' button with a right arrow.

The screenshot shows the 'livebox' interface with tabs for 'accueil' and 'configurer'. The main section is titled 'administration'. It prompts the user to 'Authentifiez-vous pour accéder aux pages de configuration de votre livebox.'.

Below the prompt, there is a form with the following fields:

- Identifiant d'administration : admin
- Entrez votre mot de passe d'administration: [input field]

Below the form, there is a link: **→ Cliquez ici pour modifier votre mot de passe d'administration**

At the bottom right, there is a button: **→ S'identifier**

On the left, there is a sidebar menu with the following items:

- réseaux et services
  - équipement
  - visualiser
  - personnaliser mon entreprise
  - livebox
  - services
- outils
  - infos système
  - dépannage / maintenance
  - administration à distance
  - langue

## réseaux et services

[équipement](#)[→ visualiser](#)[→ personnaliser mon entreprise](#)[livebox](#)[services](#)

## outils

[→ infos système](#)[→ dépannage / maintenance](#)[→ administration à distance](#)[→ langue](#)

## visualiser

### Personnalisation de l'équipement

#### Description de l'équipement

Nom : Nom réseau : 

Adresse Mac : 00:21:5e:47:2a:a6

Usage : Type : Icône : Pièce : 

#### Connexion de l'équipement



Mode de connexion : Ethernet

Statut : **Connecté**

Adresse IP LAN : 192.168.1.12

Masquer l'équipement dans la vue du réseau ☐Limitation de l'accès à l'internet : [→ Cliquez ici pour modifier](#)

#### Suppression de l'équipement

livebox

accueilconfigurer

espace administrateur (déconnexion)

réseaux et services

+

équipement

+

livebox

→ accès internet

→ administration

→ sécurité

→ connexion sans fil

→ paramètres avancés

+

services

outils

→ infos système

→ dépannage / maintenance

→ administration à distance

→ langue

paramètres avancés

● DHCP

● NAT/PAT

● DNS

● NTP

● IPsec

● UPnP

● DNSDyn

● DMZ

Cette page vous permet de configurer les adresses IP du réseau gérées par votre livebox. Vous pouvez définir l'adresse IP de la livebox ainsi qu'attribuer une adresse IP fixe à un ordinateur du réseau local.

Paramètres DHCP

☒ Activer serveur DHCP

Adresse IP LAN

19216811

Masque de sous-réseau

2552552550

Début de la plage DHCP

192168110

Fin de la plage DHCP

192168150

Annuler

Enregistrer

Adresses IP statiques

Nom	Adresse IP LAN	Adresse Mac	Sélectionner
serveur-abuledu	192.168.1.12	00:21:5e:47:2a:a6	<input type="checkbox"/>

Ajouter une ligne

Modifier

Supprimer

livebox

accueilconfigurer

espace administrateur (déconnexion)

réseaux et services

+

équipement

+

livebox

→ accès internet

→ administration

→ sécurité

→ connexion sans fil

→ paramètres avancés

+

services

outils

→ infos système

→ dépannage / maintenance

→ administration à distance

→ langue

paramètres avancés

● DHCP

● NAT/PAT

● DNS

● NTP

● IPsec

● UPnP

● DNSDyn

● DMZ

Cette page vous permet de configurer un ordinateur en DMZ. Cette machine devient accessible depuis l'Internet. (Usage réservé aux experts)

Configuration du DMZ

La DMZ courante configurée est: 192.168.1.12

Nom	Ip de l'équipement	Adresse Mac
serveur-abuledu	192.168.1.12	00:21:5e:47:2a:a6

Configurer la DMZ

Supprimer la DMZ

From:  
<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:  
[https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configuration\\_livebox\\_pro](https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configuration_livebox_pro)

Last update: **2016/01/21 12:23**

